

Подключение камеры iCsee

1. Подключение камеры iCsee к сети Wi-Fi 2.4 ГГц

1.1 УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ

1. Установите приложение iCsee, отсканировав QR-код (наведите камеру телефона на код и перейдите по ссылке).
2. Зарегистрируйтесь в приложении, указав адрес электронной почты и придумав пароль (он должен содержать латинские буквы разного регистра и цифры).
3. Подтвердите адрес электронной почты, перейдя по ссылке в письме (оно может попасть в папку "Спам").
4. Войдите в программу, нажав кнопку **«Войти»**. В меню **«Я»** выберите **«Настройки разрешений»** и предоставьте все необходимые разрешения.

1.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К WI-FI

1. Подключите камеру к блоку питания и дождитесь завершения инициализации (камера перестанет вращаться).
2. Нажмите кнопку сброса (она находится под заглушкой на корпусе камеры) и удерживайте ее около 10 секунд.
3. Подключите телефон к сети Wi-Fi 2.4 ГГц (название сети можно найти на наклейке роутера).
4. В приложении iCsee нажмите **«+»** → **«Добавить устройство»**.

1.2.1 НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH (ЕСЛИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ)

1. Если камера поддерживает настройку через Bluetooth, появится предложение выполнить настройку. Нажмите **«ОК»**.
2. Введите пароль от Wi-Fi и нажмите **«ОК»**.
3. После успешного подключения приложение предложит задать имя камеры и выбрать режим записи (постоянная запись 24/7 или запись по движению). Нажмите **«Выполнено»**.

1.2.2 НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ QR-КОД

1. В приложении iCsee нажмите **«+»** → **«Добавить устройство»** → **«Камера с Wi-Fi»** → **«Далее»**.
2. Введите пароль от Wi-Fi и нажмите **«ОК»**.
3. Подождите 10–15 секунд. Если камера не подключится, покажите ей QR-код на экране телефона с расстояния 25–35 см.
4. После успешного подключения задайте имя камеры и выберите режим записи. Нажмите **«Выполнено»**.

2. Подключение камеры через кабель (проводное соединение)

1. Выполните шаги **1.1 – 1.5**.
2. Подключите камеру к роутеру с помощью кабеля.
3. В приложении iCsee нажмите **«+»** → **«Добавить устройство»** → **«Проводная камера»**.
4. Выберите найденное устройство — оно добавится в приложение автоматически.

3. Подключение камеры в режиме AP (HotSpot, точка доступа)

1. Нажмите кнопку сброса и удерживайте ее 10 секунд.
2. Когда камера завершит инициализацию (перестанет вращаться), быстро нажмите кнопку сброса 3 раза.
 - Камера должна голосовым сообщением подтвердить переход в режим AP. Если этого не произошло, повторите нажатия.
3. Регистрация в приложении в этом режиме не требуется. Выберите **«Вход посетителя»**.
 - Если вы уже вошли в учетную запись, выйдите: «Я» → «Шестеренка» → «Выход из системы» → Подтвердите действие.
4. Подключите телефон к сети Wi-Fi камеры (она начинается с **camera_**).
 - Пароль по умолчанию: **1234567890**.
 - Телефон может предупредить, что сеть не предоставляет интернет. Нажмите **«Оставить подключение»**.
5. Вернитесь в приложение iCsee, нажмите **«+»** → **«Другие способы настройки»** → **«Камеры поблизости»**.
6. Выберите найденную камеру — она добавится автоматически.
 - В дальнейшем при использовании режима AP сначала подключайтесь к Wi-Fi камеры, а затем запускайте приложение.

4. Подключение камеры при одинаковых названиях Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц

1. Выполните шаги **1.1 – 1.5**.
2. Переведите камеру в режим AP (см. **пункт 3.2**).
3. Выполните подключение к сети Wi-Fi камеры (см. **пункт 3.4**).
4. В приложении iCsee нажмите **«+»** → **«Добавить устройство»** → **«Другие способы настройки»** → **«Настройка ТД»**.
5. Нажмите **«Далее»** → **«Подключение к ТД»**.
6. Выберите Wi-Fi сеть и введите пароль. Нажмите **«ОК»**.
7. Камера подключится к сети и добавится в приложение.

5. Подключение 4G-камеры iCsee

1. Вставьте SIM-карту с поддерживаемыми частотами (указаны в характеристиках товара).
2. Включите камеру и дождитесь подключения.
3. В приложении iCsee нажмите **«+»** → **«Добавить устройство»** → **«Камера 4G»**.
4. Отсканируйте QR-код на корпусе камеры.

6. Первоначальная настройка камеры после установки

6.1 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ

1. Откройте «Настройки» → «Об устройстве».
2. Нажмите на текущее время, чтобы выполнить синхронизацию.

6.2 НАСТРОЙКА ПОВОРОТНОЙ КАМЕРЫ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ

1. Нажмите «PTZ» и стрелками направьте камеру в нужную сторону.
2. Включите «Отслеживание движений» и настройте время возврата в исходную точку (3–5 секунд).
3. Нажмите «Задать как точку возврата».

6.3 НАСТРОЙКА НОЧНОГО РЕЖИМА

1. Откройте «Звуковая и световая сигнализация».
2. Выберите один из режимов:
 - ☒ **Цветной** – включает белый прожектор для цветной съемки.
 - ☒ **ИК-режим** – включает инфракрасную подсветку, изображение становится черно-белым.
 - ☒ **Двойной режим** – при обнаружении движения камера сначала снимает в ИК-режиме, а затем включает белый прожектор.

7. Гарантия и поддержка

Гарантия на камеры UXiQ – 1 год.

Если в течение гарантийного срока обнаружится заводской дефект, компания UXiQ выполнит бесплатный ремонт или замену устройства.

Гарантия действует только на продукцию UXiQ. Изделия сторонних производителей обслуживаются в их официальных сервис-центрах.

Контакты службы поддержки:

 **Телефон:** +7-960-044-89-52 (WhatsApp, Viber, Telegram)

 **Сайт и видео инструкции:** uxiq.ru

* для перехода на сайт наведите камеру на QR-код.